



INSTALLATION ET CONNEXI NS

CONSIGNES DE S CURIT IMPORTANTES

VEUILLEZ CONSERVER CES CONSIGNES POUR CONSULTATION FUTURE

IMPORTANT : Veuillez faire appel un Ølectricien qualifiØ pour l’installation de cet appareil d’Øclairage.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

1. Coupez le courant au boitier fusibles principal.
2. Installer le croisillon, complet avec embout et bague de l anneau du canope, a la boite de dØrivation (Fig. 1).
3. Enlever la bague (B) de l anneau du canope (C). Glisser le canope (D) sur l anneau (C) et fixer en serrant la bague de l anneau (B). Ajuster la hauteur de l embout afin que le canope soit plat contre le plafond et serrer le verrou (A) contre le croisillon (E).
4. Retirer la bague de l anneau (B) et le canope (D) du plafond.
5. Monter le lustre tel que photo mais ne passer pas encore le fil par les anneaux de la cha ne.
6. Tener le lustre contre l anneau du canope (C) avec cha ne et ajuster a la hauteur dØsirØe. Enlever le restant de la cha ne.
7. Avant de serrer la cha ne a l anneau du canope (C), passer le fil du lustre par tous les deux maillons.
8. Laisser la bague de l anneau du canope (B) glisser jusqu au bas de la chaine. Repeter cette Øtape pour le canope (D).
9. Serrer la cha ne sur la bague de l anneau du canope (C).
10. Passer le fil par l anneau du canope et la boite de dØrivation.
11. Installer les fils de masse du lustre (un de la verriØre (h) et dessus du montage (i)) pour rectifier le fil de masse de vis ou de la bo te de jonction ou de la vis moulue sur la barre transversale.
12. Branchez le fil noir de l alimentation Ølectrique au c tØ souple du fil partir du luminaire et branchez le fil de l alimentation Ølectrique au c tØ nervurØ du fil partir du chandelier. NOTE: Utiliser toujours des connecteurs ou marettes (incluse) pour faire ces connexions et remettre toujours toutes les connexions dans la boite de dØrivation.
13. Soulever le canope jusqu au plafond couvrant la boite de dØrivation et fixer en utilisant la bague de l anneau du canope.

INSTALLATION DU VERRE ET DE L AMPOULE

1. Installez l abat-jour en verre (F) sur la douille et puis la bague nervurØe de la douille (G) sur la douille nervurØe. Ne serrez pas en trop!
2. InsØrez les ampoules A19 de maximale 60W (incluse).

REMETTEZ LE COURANT

PROFITEZ DE VOTRE PRODUIT LUMINAIRE HAMPTON BAY

INSTALACION Y CONEXI NES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

IMPORTANTE: Para una correcta instalaci n de esta lØmpara, use los servicios de un electricista profesional.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Desconecte la corriente de la caja de principal de fusibles.
2. Instale la barra de montaje; pre-ensamblada con el tubo de rosca y el ojal del plato cobertor y proceda a asegurarla a la caja de uni n (Fig. 1).
3. Remover ojal (B) del ojal del plato cobertor (C). Deslice plato cobertor (D) sobre el ojal (C) y asegerele enroscando el ojal al tubo de rosca (B). Ajuste la altura del tubo de rosca de manera que el plato cobertor quede contra el techo y apretØ la tuerca (A) contra la barra de montaje (E).
4. Remueva el ojal (B) y el plato cobertor (D) del techo.
5. Ensamble luminaria como le muestra la fotograf a; no pase el alambre por en medio de la cadena todav a.
6. Sostenga la luminaria contra el ojal del plato cobertor (C) con la cadena y ajØstelo a la altura deseada. Corte el exceso de la cadena.
7. Antes de asegurar la cadena y ajØstelo al ojal del plato cobertor (C), pase el alambre de la luminaria por en medio de la cadena, dejando una uni n por en medio.
8. Deslice el ojal (B) del plato cobertor hasta la parte inferior de la cadena. Repita este paso para el plato cobertor (D).
9. Apriete la cadena al hojal del plato cobertor (C).
10. Pase el alambre por en medio del ojal del plato cobertor y dentro de la caja de uni n.
11. Instalar los alambres de tierra del chandelier (uno del pabell n (h) y emendiØ del accesorio (i)) para mØler el tornillo o el alambre de tierra de la caja de ensambladura o del tornillo de tierra en la barra transversal.
12. Conecte el cable negro de la fuente de energ a al lado liso del cable del candelabro y conecte el cable blanco de la fuente de energ a al lado estriado del cable del candelabro. NOTA: Toda conexi n deberØ ser hecha con insuladores de rosca (incluidos) y luego proceder a introducir todas las conexiones dentro de la caja de uni n.
13. Coloque el plato cobertor contra el techo, cubriendo de esta manera la caja de uni n y asegerele usando el ojal del plato cobertor.

INTALCION DE BOMBILLO Y CRISTAL

1. Instale la pantalla de vidrio (F) sobre el enchufe y despuØs el anillo del enchufe roscado (G) sobre el enchufe roscado. ¡No apriete demasiado!
2. Colocar las bombillas A19 de 60W como mØximo (incluido).

ENCIENDA LA LUZ

DISFRUTE SU NUEVA LUMINARIA HAMPTON BAY